



**WICHTIG! Der Prime TOP muss jetzt direkt am Antrieb/Funk-Empfänger eingelernt werden!! Bitte lesen Sie vor diesem Schritt unbedingt die Anleitung Ihres Torantriebs.**

Caution! With some Nice models it can happen that the original remote control does not work at the end of the automatic storage. In this case, press the button 9 times to make it work again.

## DEUTSCH

### Schartec Handsender Prime TOP

#### Wichtig!

**Grüne LED** beim betätigen der Taste des Prime TOP bedeutet Fixed-Code.

**Rote LED** beim betätigen der Taste des Prime TOP bedeutet Rolling-Code.

#### Kopieren von Fixed-Codes 433 - 868 MHz

1. Drücken Sie die Taste 1 und 2 gleichzeitig bis die LED des Prime TOP rot blinkt und lassen Sie dann beide Tasten wieder los.
2. Drücken Sie nun die Taste am Prime TOP die Sie verwenden möchten 1-mal kurz. Die LED des Prime TOP blinkt nun schnell rot.
3. Halten Sie nun Ihren original Handsender neben den Prime TOP und halten Sie die Taste gedrückt welche Sie vererben möchten bis die LED an den Prime TOP Handsender dauerhaft grün leuchtet. Der Code ist nun erfolgreich auf den Prime TOP übertragen.

#### Codierungs-Art #1 für Rolling-Code 433 - 868 MHz

Liste der Hersteller/Modelle für diese Codierungs-Art sind auf der letzten Seite dieser Anleitung zu finden.

1. Drücken Sie die Taste 1 und 2 gleichzeitig bis die LED des Prime TOP rot blinkt und lassen Sie dann beide Tasten wieder los.
2. Drücken Sie nun die Taste am Prime TOP die Sie verwenden möchten 1-mal kurz. Die LED des Prime TOP blinkt nun schnell rot.
3. Halten Sie die Fernbedienungen Kopf-an-Kopf, während die LED schnell blinkt. Drücken Sie die Taste der original Fernbedienung, die Sie kopieren möchten, ohne die Taste loszulassen.
4. Wenn die LED von Prime TOP dauerhaft leuchtet, wurde der Code erfasst. Lassen Sie nun die Taste auf der original Fernbedienung los.

**WICHTIG! Der Vorgang muss in der Nähe des Torantriebs/Empfängers durchgeführt werden.**

5. Drücken Sie die programmierte Taste auf den Prime TOP und lassen erst los, wenn die ROTE LED erlischt und die grüne LED anfängt GRÜN zu blinken.
6. Warten Sie, bis die LED aufhört zu blinken. Drücken Sie daher erneut die Taste, um zu überprüfen, ob der Vorgang erfolgreich war.

**Achtung! Bei einigen Modellen von Nice kann es passieren, dass die original Fernbedienung zum schluss der automatischen Speicherung nicht funktioniert. Drücken Sie in diesem Fall 9-mal die Taste, damit es wieder funktioniert.**

#### Codierungs-Art #2 für Rolling-Code 433 - 868 MHz

Liste der Hersteller/Modelle für diese Codierungs-Art sind auf der letzten Seite dieser Anleitung zu finden.

1. Drücken Sie die Taste 1 und 2 gleichzeitig bis die LED des Prime TOP rot blinkt und lassen Sie dann beide Tasten wieder los.
2. Drücken Sie nun die Taste am Prime TOP die Sie verwenden möchten 1-mal kurz. Die LED des Prime TOP blinkt nun schnell rot.
3. Halten Sie die Fernbedienungen Kopf-an-Kopf, während die LED schnell blinkt. Drücken Sie die Taste der original Fernbedienung die Sie kopieren möchten, ohne die Taste loszulassen.
4. Wenn die LED von Prime TOP dauerhaft leuchtet, wurde der Code erfasst. Lassen Sie nun die Taste auf der original Fernbedienung los.

5. Lernstaste am Torantrieb oder Funkempfänger drücken.
6. Eingelernte Handsendertaste des Prime TOP drücken und gedrückt halten bis die LED am Antrieb anfängt schnell zu blinken. Lassen Sie nun die Handsendertaste wieder los.
7. Der Handsender Prime TOP ist nun eingelernt.

#### \*\*Kopieren von BFT und V2 Handsendern\*\*

1. Drücken Sie die Taste 1 und die Taste 2 gleichzeitig bis die LED des Prime TOP rot blinkt und lassen Sie dann beide Tasten wieder los.
2. Drücken Sie nun die Taste am Prime TOP die Sie verwenden möchten 1-mal kurz. Die LED des Prime TOP blinkt nun schnell rot.
3. Halten Sie die Fernbedienungen Kopf-an-Kopf, während die LED schnell blinkt. Drücken Sie die Taste der Original Fernbedienung und lassen erst los, wenn die rote LED am Prime TOP dauerhaft leuchtet.
4. **Die rote LED am Prime TOP fängt wieder an zu blinken. Drücken Sie jetzt Taste 1 und 2 gleichzeitig auf der original Fernbedienung und lassen erst los, wenn die rote LED am Prime TOP wieder dauerhaft leuchtet und erlischt.**
5. Drücken Sie die programmierte Taste auf den Prime TOP und lassen erst los, wenn die ROTE LED erlischt und die grüne LED anfängt GRÜN zu blinken.
6. Warten Sie, bis die LED aufhört zu blinken. Drücken Sie daher erneut die Taste, um zu überprüfen, ob der Vorgang erfolgreich war.

**Video zur Programmierung:**  
finden Sie auf [www.schartec.de](http://www.schartec.de)

## ENGLISH

### Schartec Remote Control Prime TOP

#### Important!

**Green LED** when pressing the button of the Prime TOP remote means fixed code.

**Red LED** when pressing the button of the Prime TOP remote means Rolling-Code.

#### Copying fixed-codes 433 - 868 MHz

1. Press buttons 1 and 2 at the same time until the LED of the Prime TOP flashes red and then release both buttons.
2. Now press the button on the Prime TOP that you want to use once. The LED of the Prime TOP now flashes red quickly.
3. Now hold your original remote next to the Prime TOP and hold down the button that you want to inherit until the LED on the Prime TOP remote lights up green continuously. The code has now been successfully transferred to the Prime TOP.

#### Coding type #1 for Rolling-Code 433 - 868 MHz

List of brands / models for this coding type can be found on the last page of this manual.

1. Press buttons 1 and 2 at the same time until the LED of the Prime TOP flashes red and then release both buttons.
2. Now press the button on the Prime TOP that you want to use once. The LED of the Prime TOP now flashes red quickly.
3. Hold the remote controls head-to-head while the LED flashes quickly. Without releasing the button, press the button on the original remote that you want to copy.
4. If the Prime TOP LED lights up continuously, the code has been inherited. Now release the button on the original remote control.

**IMPORTANT! The following process must be carried out near the operator / receiver.**

5. Press the programmed button on the Prime TOP, release it when the RED LED goes out and the green LED starts to flash GREEN.
6. Wait until the LED stops flashing. Press the button again to check if the operation was successful.

#### Coding type #2 for Rolling-Code 433 - 868 MHz

List of brands / models for this coding type can be found on the last page of this manual.

1. Press buttons 1 and 2 at the same time until the LED of the Prime TOP flashes red and then release both buttons.
2. Now press the button on the Prime TOP that you want to use briefly. The LED of the Prime TOP now flashes red quickly.
3. Hold the remote controls head-to-head while the LED flashes quickly. Press and hold the button on the original remote that you want to copy.
4. If the Prime TOP LED lights up continuously, the code has been recorded. Now release the button on the original remote control.

**IMPORTANT! The Prime TOP must now be taught-in directly on the operator / radio receiver! It is essential that you read the instructions for your door operator before this step.**

5. Press the learn button on the door operator or radio receiver.
6. Press the taught-in remote button of the Prime TOP and hold it down until the LED on the drive starts to flash quickly. Now release the hand transmitter button again.
7. The Prime TOP remote control has now been programmed.

#### \*\*Copying BFT and V2 remote controls\*\*

1. Press buttons 1 and 2 at the same time until the LED of the Prime TOP flashes red and then release both buttons.
2. Now press the button on the Prime TOP that you want to use briefly. The LED of the Prime TOP now flashes red quickly.
3. Hold the remote controls head-to-head while the LED flashes quickly. Press the button on the original remote control and only release it when the red LED on the Prime TOP lights up continuously.
4. **The red LED on the Prime TOP will begin flashing again. Now press buttons 1 and 2 on the original remote control at the same time and only release when the red LED on the Prime TOP lights up again and goes out.**
5. Press the programmed button on the Prime TOP, release it when the RED LED goes out and the green LED starts to flash GREEN.
6. Wait until the LED stops flashing. Press the button again to check if the operation was successful.

**Programming video:**  
can be found at [www.schartec.de](http://www.schartec.de)

### Rolling-Code List Codierungs-Art #1 Coding type #1

ALLMATIC  
APRIMATIC  
BALLAN mod. S449  
BENINCA  
CARDIN  
CYACSA mod. NEO  
DITEC  
DML mod. NEO – TWIN  
ENTREMATI  
FAAC mod. RC  
FADINI  
FORSA mod. NEO – TWIN  
GENIUS mod. ADXY  
GIBIDI  
JCM mod. NEO – TWIN  
MHOUSE  
MOOVO  
NICE  
O&O  
PRATEL  
SEA  
TAU  
VDS

### Rolling-Code List Codierungs-Art #2 Coding type #2

ACM  
ATA  
BALLAN mod. 4013 – 4014  
BREDA  
CARDIN mod. FM400E  
CASALI  
CHAMBERLAIN LIFTMASTER  
MOTORLIFT  
CLEMSA mod. MUTANCODE T – TB  
CYACSA mod. GO – GO MINI  
DASPY  
DEA SYSTEM  
DML mod. GO – GO MINI  
DOORHAN  
DUCATI  
ECOSTAR  
FORSA mod. TP – GO MINI  
GENIE  
ITALFILE mod. JANE R  
JCM mod. GO – GO MINI  
KEY  
KING GATES  
LIFE  
NOVOFERM  
PUJOL  
SEAV  
SILVELOX  
SOMFY  
SOMMER  
TELCOMA